

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI PORT ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION

A. TRƯỜNG HỢP ĐỔI PORT TRỰC TIẾP TẠI ĐẦU GHI:

1. Đổi port :Click phím phải chuột : Vào Menu -> Configuration -> Click "More Settings" để đổi port

General PPPOE DDNS	NTP	Email	SNMP	NAT	More Settings	
NIC Type 10M/100M/1000M Self-adaptive ~						
Enable DHCP						
IPv4 Address	172.6	.23 .74				
IPv4 Subnet Mask	255.255	.255.0				
IPv4 Default Gateway	172.6	.23 .1				
IPv6 Address 1	fe80::24	0:30ff:fef9):bfa8/64			
IPv6 Address 2						
IPv6 Default Gateway						
MAC Address	00:40:30):f9:bf:a8				
MTU(Bytes)	1500					
Preferred DNS Server	8.8.8.8					
Alternate DNS Server						

Trong phần "More Settings" chúng ta sẽ đổi 3 port chủ yếu là: HTTP Port (port web), Server Port (port của đầu ghi), và RTSP port (port truyền hình ảnh streaming).

Server Port	8000
HTTP Port	80
RTSP Port	554

2. Cập nhật port trong bảng NAT:

Enable UPnP						
Mapping Type		Manua	al			÷
Port Type	Edit	External	External IP Address	Port	UPnP Stat	us
HTTP Port	2	80	0.0.0	80	Inactive	
RTSP Port		554	0.0.0	554	Inactive	
Server Port		8000	0.0.0.0	8000	Inactive	
HTTPS Port		443	0.0.0	443	Inactive	
						Refresh

Một khi đổi port, thì chúng ta cũng cần đổi port trong bảng NAT trên đầu ghi cho đồng bộ. Click vào dể chỉnh port cho giống với các port đã đổi ở trên. Lưu ý, chỉnh các port HTTP Port, Server Port, RTSP port sao cho External port = port trên đầu ghi (đã được khai báo trong phần "More Settings" ở trên).

<u>*Ghi chú*</u>: Thông thường, chúng ta sử dụng các port như sau: HTTP port: 80, Server port: 8000 và RTSP port: 1024.



B. TRƯỜNG HỢP ĐỔI PORT THÔNG QUA TRANG WEB:

Dùng trình duyệt truy cập vào đầu ghi, chọn mục Configuration, và làm trình tự như sau:

1. Đổi port : vào mục Network Settings -> Port:					
Port					
HTTP Port	80				
RTSP Port	1024				
HTTPS Port	443				
Server Port	8000				
Save					
Server Port	8000				

2. Vào mục **NAT** (trong Network Settings), chọn chế độ Manual, rồi click vào từng port trong cột External port để chỉnh cho giống các port trong cột Internal port. *Lưu ý quan trọng: không check enable UPnP, vì một số modem không hổ trợ UpnP.*

NAT				
🗆 Enable UPnPT	м			
Port Mapping				
Port Mapping Mod	le Manual	٣		
Port Type	External Port	External IP Address	Internal Port	UPnP Status
HTTP	80	0.0.0.0	80	Not Valid
RTSP	1024	0.0.0.0	1024	Not Valid
Server Port	8000	0.0.0.0	8000	Not Valid
HTTPS	443	0.0.0.0	443	Not Valid
Save				

Như vậy là quá trình đổi port đã xong.