HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT ĐẦU GHI HÌNH/CAMERA IP HIKVISION

Đầu ghi hình và Camera IP của HIKVISION khi xuất xưởng trong trạng thái chưa được kích hoạt, khi muốn tiến hành cài đặt và cấu hình trước hết ta phải kích hoạt thiết bị.

1./ Dùng phần mềm để kiểm ta tình trạng của thiết bị :

Ta vào trang <u>www.hikvisionvietnam.vn</u> chọn mục hỗ trợ và chọn phần mềm tìm kiếm địa chỉ IP (**SADP**) để download phần mềm.



Trên phần mềm sẽ cho ta biết tình trạng kích hoạt của thiết bị

<u>_</u> 0	Inline Devices	🕡 Help					
🚺 Τα	otal number of onli	ne devices: 4			Save a	s Excel 🛯 🖓 Refr	resh
D	Device Type	IPv4 Address	Security	Port	Software Version	IPv4 Gateway	HTT
001	HDS-7208TVI	192.168.1.118	Active	8002	V3.3.2build 151123	192.168.1.1	82
002	HDS-N7732I-SE	192.168.1.65	Active	8000	V3.4.0build 151103	192.168.1.1	80
003	HDS-PT7174IR-A	192.168.1.67	Active	8004	V5.3.0build 160126	192.168.1.1	84
004	DS-7208HGHI-E1	192.168.1.17	Inactive	8000	V3.4.1build 151221	192.168.1.1	80

Nếu ở mục sercurity của thiết bị báo dòng chữ **Active** thì là thiết bị đã được kích hoạt, còn báo **Inactive** thì chưa được kích hoạt, ta phải tiến hành kích hoạt thiết bị.

2./ Kích hoạt thiết bị :

• Kích hoạt bằng phần mềm SADP Tool :

e, c	online Devices	🕡 Help							
Q T	otal number of onli	ne devices: 4			Save a	is Excel 🗼 R	efresh	Modify Network Para	meters
	Device Type	IPv4 Address	Security	Port	Software Version	IPv4 Gateway	HTT	IP Address:	192.168.1.17
001	HDS-7208TVI	192.168.1.118	Active	8002	V3.3.2build 151123	192.168.1.1	82	Port	8000
002	HDS-N7732I-SE	192.168.1.65	Active	8000	V3.4.0build 151103	192.168.1.1	80	Subnet Mask:	255.255.255.0
003	HDS-PT7174IR-A	192.168.1.67	Active	8004	V5.3.0build 160126	192.168.1.1	84	IPv4 Gateway:	192.168.1.1
004	DS-7208HGHI-E1	192.168.1.17	Inactive	8000	V3.4.1build 151221	192.168.1.1	80	IPv6 Address:	fe80::2a57:beff:feab:296e
								IPv6 Gateway:	
								IPv6 Prefix Length:	64
								HTTP Port	80
								Device Serial No.:	DS-7208HGHI-E10820160
								Enable DHCP	
							•	Password	Save
								Device Activation	
								New Password:	
								Confirm Password:	
									ОК

Ta chọn thiết bị và nhập mật khẩu vào phần **New password** và **Confirm Password** (mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên và bao gồm chữ và số, không dùng các ký tự đặc biệt) sau đó chọn OK, lúc này thiết bị sẽ chuyển thành *Active*, nghĩa là đã được kích hoạt.

• Kích hoạt bằng địa chỉ web, lưu ý dùng trình duyệt Internet Explorer mở địa chỉ đầu ghi:

Activation	
User Name	admin
Password	×
	Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.
Confirm	
	ОК

Ta gõ địa chỉ web của thiết bị và nhập vào ô password và confirm password (mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên và bao gồm chữ và số, không dùng các ký tự đặt biệt) sau đó chọn OK để cài đặt password và kích hoạt thiết bị.

• Kích hoạt trực tiếp trên đầu ghi :

Create New P •••••••••••••••••••••••••••••••••	User Name	admin	
Confirm New P ******* Valid password range [8-16]. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.	Create New P		Weak
Valid password range [8-16]. You can use a combinatio of numbers, lowercase, uppercase and special character for your password with at least two kinds of them contained.		and the second se	
	Confirm New P	d range 19, 161 You c	en use a combinatio

Ta gắn màn hình trực tiếp và khởi động đầu ghi hình, khi màn hình xuất hiện bảng thông báo, và ta nhập vào mục **Create New Password, Confirm New Password** (mật khẩu phải từ 8 ký tự trở lên và bao gồm chữ và số, không dùng các ký tự đặc biệt) sau đó chọn OK để cài đặt password và kích hoạt thiết bị.