

HƯỚNG DẪN Thêm Camera IP Vào Đầu Ghi Hãng Khác Version V5.5.0

Địa chỉ : 872-872A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh – Điện thoại: 028 39815678 – Email: kythuat@lehoangcctv.com

Từ Firmware 5.5.0 mặc định Onvif sẽ tắt,vì thế phải kích hoạt và tạo tài khoản để kết nối

1.Kết nối thiết bị
Configuration --- >Network
2.Advanced settings
3.Integration Protocol
4.Enable ONVIF

HIKVISION	Live View P	łayback Picture	Configuratio	• <= 1
🖵 Local	SNMP FTP E	mail Platform Access H	TTPS QoS Wi-Fi	Integration Protocol 3
System	Enable Hikvision	I-CGI		
Network	Hikvision-CGI Authe	nticat digest	(4
Basic Settings	Enable ONVIF			
Q. Video/Audio	User List	User Name		Add Modify Delete
Image				
Event				
Storage				

Tạo tài khoản Onvif user /pass : tự đặt chọn Level :Administrator



Tài khoản khi tạo thành công

Ā

□ €

¢.

VISION	Live View	Playbac	k Picti	ure	Configuration			
.ocal	SNMP F	FTP Email	Platform Access	HTTPS	QoS	Wi-Fi	Integration Protocol	
System	🗹 Enabi	le Hikvision-CGI						
Vetwork	Hikvision-CGI Authenticat digest 🗸							
lasic Settings	🗹 Enabl	le ONVIF						
dvanced Settings	User L	list					Add Modify Delete	
/ideo/Audio	No.	-	User Name				Level	
mage	1	~	luc				Administrator	
Event								
Storage								

Thêm lp vào đầu ghi KBVISION Nhập thông tin camera lp user/pass của tài khoản Onvif

